



## Fläche

### Holzverleimung - Fläche

Bei der Formverleimung wird durch die Vielzahl der Klebefugen eine höhere offene Zeit benötigt (bis zu 60 Minuten), die nur spezielle PUR-Leime bieten, z.B. Ponal Construct L Speed. PUR-Leime werden am besten aufgetragen mit einer Leimspachtel, Pfohl-Rollern mit lösemittelbeständiger Walze oder einer Schaumstoff-Lackwalzen zum einmaligen Gebrauch.

Beim Furnieren werden zumeist Pulverleime verwendet, z. B. Ponal Pressal Hydro. Beim Leimansatz dieses Harnstoffharzes ist darauf zu achten, dass die Wassertemperatur des Ansatzwassers nicht unter 18 °C beträgt, da sonst die Geschmeidigkeit fehlt. Um die offene Zeit des Leimes zu verlängern, kann der Klebstoff abschnittsweise aufgetragen werden.

Für die Formverleimung empfehlen wir für ein optimales Ergebnis Ponal Construct L Speed, für das Furnieren Ponal Pressal Hydro.

### Ponal Flächenleim

PVAC-Weißleim

[mehr Informationen](#)



### Ponal Construct L Speed

PUR-Flächenleim

[mehr Informationen](#)



### Ponal Pressal Hydro

UF-Furnierleim

[mehr Informationen](#)

