



Einbau

Die Tür-Montage ist eine häufig vollzogene Arbeit im Schreinerhandwerk. Die Befestigung der Zarge kann mechanisch aber auch durch einen geeigneten Montageschaum erfolgen. Besonders geeignet sind 2K-Non-Aerosol Expansionsklebstoffe wie Ponal Rapido mit höchster Festigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften. Er ist als Portionspackung für jeweils eine Standardtür aber auch als XXL Kartusche für 2 Standarttüren erhältlich. Auch Ponal M532 bietet gute Festigkeit und Formstabilität.

Innentüren mit Holzzargen und normaler und mittlerer mechanischer Beanspruchung werden mit PUR-Schaum montiert, Stahlzargen (Klasse N und M) sollten mittels Ponal M532 befestigt werden (zugelassen nach DIN 18111).

Bei der Montage von Funktionstüren wie Schallschutz-, Rauchschutz- und Brandschutztüren ist eine Kombination von mechanischer Befestigung und dem Einkleben mit Ponal-Montageschaum durchaus üblich. Hier gilt die Einbauanleitung des Herstellers.

Treppenmontage: Eine klassische Aufgabe im Schreinerhandwerk. Wird Holz mit einer Betontreppe verbunden (mit Abständen von mind. 5 mm und maximal 30 mm zwischen Beton und Stufe) so empfehlen wir Ponal Statik. Für das Einkleben von Edelstahlgeländerstäben ist Ponal Construct PUR-Express, für das Versiegeln von Anschlussfugen ist Ponal Fugenfüller erste Wahl.

Ponal M532

2K-PUR-Montageschaum

[mehr Informationen](#)



Ponal Rapido

2K-PUR-Expansionskleber

[mehr Informationen](#)



Ponal Statik

2K-PUR-Expansionskleber

[mehr Informationen](#)

